

Funktionsprüfung der Analox Gaswarngeräte

Sie benötigen:

- Prüfadapter
- Mini-Druckminderer 0,5-1l/min für Prüfgas
- Prüfgas 1,8 % und/oder 3,5 %

Bitte stecken Sie den Prüfadapter in den Messeingang des Gaswarngerätes und verbinden Sie den oberen Prüfadapteranschluss mit dem auf der Prüfgas-Flasche montierten Mini-Druckminderer.

Danach drehen Sie die Prüfgasflasche auf und stellen das Kugelventil auf einen Durchfluss von 0,5-1l /min (innerhalb der beiden Markierungen).

Durch das ausströmende Prüfgas reagiert das korrekt funktionierende Gaswarngerät innerhalb von 5 Minuten mit dem Absenden des Voralarms bei 1,5 % und des Hauptalarms bei 3,0 % Gasgehalt.

Danach bestätigen Sie die Alarmierung durch das Drücken der roten Quittungstaste.

Nach Abziehen des Prüf adapters geht das Gaswarngerät innerhalb von 5 Minuten automatisch wieder in den sicheren Modus.

Es wird empfohlen, die Analox Gaswarnanlagen alle zwei Jahre einer Funktionsprüfung zu unterziehen.